

BARRA TRANSVERSAL MERITOR®



Barra transversal configuradas en los diferentes tipos de ejes frontales

Diámetro de rosca de barra / # de hilos



Especificaciones			
Barra transversal	Largo de tubo transversal	Diámetro de rosca de barra / # de hilos	Eje en el que se utiliza
A3102K4457	47.52"	1.875 in-12	FL-931
A3102U4233	49.00"	1.875 in-12	MFS16, MFS18, MFS20
A3102P4566	51.17"	1.875 in-12	FL-931
A3102Y3847	53.54"	1.250 in-12	FF-943
A3102S4543	53.63"	1.125 in-12	MFS8
A3102R4516	54.54"	1.250 in-12	MFS10, MFS12, MFS13
A3102H2894	55.31"	1.250 in-12	FF-943
A3102X4288	55.66"	1.250 in-12	FL-941
A3102B3850	57.54"	1.250 in-12	FL-941
A3102Y3873	57.54"	1.250 in-12	FL-941
A3102B4734	58.50"	1.125 in-12	FF941, FF961, MFS12
A3102Q4749	58.74"	1.125 in-12	MFS12, MFS13
A3102N4746	59.38"	1.125 in-12	MFS12, MFS13
A3102F4556	59.38"	1.125 in-12	MFS8
A3102A4733	59.63"	1.125 in-12	FF941, FF961, MFS12
A3102L4380	59.63"	1.125 in-12	FF-941
A3102D2890	59.63"	1.250 in-12	FH-945
A3102K4379	59.63"	1.125 in-12	FC-941, FF-943, FF-981, FF-982, FF-986
A3102P4748	60.13"	1.125 in-12	MFS12, MFS13
A3102C4293	60.52"	1.250 in-12	FL-931
A3102W4729	60.81"	1.125 in-12	FF941, FF961, MFS12
A3102Z3458	60.81"	1.125 in-12	FD-931, FF-941, FF-943, FF-961, FF-981, FF-982
A3102G3465	60.81"	1.125 in-12	FG-941
A3102G4557	60.88"	1.125 in-12	MFS8
A3102S4751	61.44"	1.125 in-12	MFS12, MFS13
A3102E4737	61.50"	1.125 in-12	MFS12, MFS13
A3102H4532	61.50"	1.125 in-12	MFS12
A3102R4438	62.25"	1.250 in-12	FH-946
A3102H4558	62.38"	1.125 in-12	MFS10, MFS12
A3102X4730	62.50"	1.125 in-12	FF941, FF961, MFS12
A3102P3474	62.50"	1.125 in-12	FF-931
A3102F4738	62.92"	1.125 in-12	MFS12, MFS13
A3102T4752	62.99"	1.125 in-12	MFS12, MFS13
A3102J4534	63.13"	1.125 in-12	MFS12
A3102Y4731	64.00"	1.125 in-12	FF941, FF961, MFS12
A3102X4522	64.00"	1.125 in-12	MFS8
A3102G4739	64.22"	1.125 in-12	MFS12, MFS13
A3102U4753	64.64"	1.125 in-12	MFS12, MFS13

